



Conheça peças e acessórios




- US 200SB DUO;
- Cabo USB-C.

Conheça seu produto



1

Ligar/Desligar




2 segundos pressionando os botões simultaneamente

Conexão Bluetooth

- Ao ligar o produto, o modo de pareamento vai ser acionado automaticamente.

- LED piscando azul: Buscando conexão
- LED constante azul: Conexão estabelecida

10 metros



- Selecione o produto no seu celular para parear.
- Todas as vezes que ligar seu produto, ela vai se conectar automaticamente ao último dispositivo.

O produto irá desligar automaticamente depois de 10 minutos no modo bluetooth ligado sem conexão.

2

Comandos de controle

Modo música

- 1 clique = Reproduzir/Pausar
- 2 cliques = Conectar/desconectar o Bluetooth

Modo ligação

- 1 clique = Atender/ Encerrar ligação *
- 2 cliques = Rejeitar uma ligação *


LED piscando lentamente na caixa de som principal

* Os comandos do modo de ligação só irão funcionar no produto principal, ou seja, o lado que o LED piscar ao receber uma ligação.

O volume deve ser ajustado no seu dispositivo. O produto não possui botões para essa funcionalidade.


3

Função TWS



Durante o pareamento Bluetooth, pressione o Botão Multifunção 3 vezes em qualquer um dos lados para ativar ou desativar a conexão TWS.

Carregamento



- LED piscando vermelho rapidamente e alerta sonoro: Bateria fraca
- LED contínuo vermelho: Carregando
- LED apagado: Bateria completa

Recarregue ambos os lados do seu produto conectando o cabo USB fornecido com o produto. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

4

SAIBA MAIS



MANUAL VERSION AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

WAAW0026A-REV02

Especificações

Modelo:	WAAW US 200SB DUO
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Potência de saída:	20 W RMS
Conexões com múltiplos produtos:	TWS (dois produtos do mesmo modelo)
Capacidade da bateria:	3000 mAh
Tempo de carregamento:	até 3 horas
Autonomia de reprodução:	até 14 horas **
Proteção:	IPX6
Peso líquido:	796 g
Dimensões do produto (C x L x A):	200 x 76 x 76 mm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem barreiras para funcionar dentro distância indicada.
** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

5

Perguntas Frequentes

Porque o produto não consegue conectar ao meu dispositivo?
Caso não consiga conectar, esqueça e remova a caixa de som da lista de dispositivos, desligue e ligue novamente a caixa de som e realize o processo de conexão novamente.

O que fazer quando o produto não liga?
Conecte o produto ao carregador, aguarde de 20 a 30 min, após isso, pressione por 10-30s o botão liga/desliga.

Segurança e cuidados

- Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
- Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
- Não use este produto enquanto dirige.
- Não use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
- Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
- Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
- Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
- Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
- Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao

6

carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

7

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".


18494-21-11807

8

WAAW by ALOK

SPEAKER BLUETOOTH **US200DUO**